

Instrukcja montażu puszkii osprzętowej do styropianu PST60

1. Wywiercić otwór o średnicy 68mm i głębokości ponad 46mm.
 2. Wcisnąć puszkę w otwór - z wcześniej usuniętym w jej dnie osłabieniem - do wprowadzenia przewodów zasilających.
 3. Zaklinować puszkę - wciskając palcami 4 elementy w kierunku na zewnątrz puszkii, do momentu wyraźnego kliknięcia. Wciśnięte rozpórki trwale mocują puszkę w styropianie. Dla wzmocnienia osadzenia puszkii - można ją pokryć na zewnątrz warstwą kleju montażowego.
- Dodając do puszkii płytę montażową PMST60, można stworzyć system do mocowania na ocieplonej ścianie elementów do 4kg (kamery, anteny itp.).

