



F&F Filipowski sp.k., ul. Konstancyńska 79/81, 95-200 Pabianice, tel.: +48 (42) 214 90 37, e-mail: [biuro@fif.com.pl](mailto:biuro@fif.com.pl), [www.fif.com.pl](http://www.fif.com.pl)



## WNC-1

**Modułowy wskaźnik napięcia, jednofazowy**

**Index: WNC-1**

**Cyfrowy. Jednofazowy.**

Wskaźnik napięcia WNC-1 dokonuje pomiaru i wskazuje wartości 1fazowego napięcia przemiennego w zakresie 80÷500 V AC.



5 902431 674254 >

## FUNKCJE I DZIAŁANIE

### OPIS

#### Działanie

Zmierzona **wartość napięcia wskazywana jest** bezpośrednio w postaci liczbowej **na 3-cyfrowym wyświetlaczu LED**. Napięcie wyświetlane jest z rozdzielczością 1 V, pomiar aktualizowany jest pięć razy na sekundę.

Mierzone napięcie wykorzystywane jest równocześnie do zasilania wskaźnika. W przypadku spadku napięcia poniżej 80 V wyświetlacz wskaźnika może ulec wyłączeniu.

## DANE TECHNICZNE

Połączenie przez przekładnik	Nie
Klasa dokładności	1
Legalizowany	Nie
Model	Szyna DIN
Wersja modułowa	Tak
Szerokość	18 mm
Szerokość wyrażona liczbą modułów	1
Podświetlenie skali pomiarowej	Tak

Zakres pomiarowy	80-500 V
Rodzaj napięcia	AC
System pomiarowy	Cyfrowy
Straty mocy	1 W
Wysokość	90,00000004 mm
Maksymalne wychylenie wskazówki	0 °

Instrukcja

Deklaracja CE