



TR131A



KNX q/e/s Centrala radiowa KNX, biały

Specyfikacja techniczna

Napięcie

| | |
|-----------------------------|-----------|
| Napięcie robocze magistrali | 30 - 30 V |
|-----------------------------|-----------|

Ustawienia

| | |
|--------------------------------|----------------------|
| Obsługiwane tryby konfiguracji | ETS, easy, quicklink |
|--------------------------------|----------------------|

Bezpieczeństwo

| | |
|------------------------------------|------|
| Klasa ochrony przed wnikaniem (IP) | IP30 |
|------------------------------------|------|

Warunki użytkowania

| | |
|-------------------------|-----------|
| Zakres temperatur pracy | 0 - 45 °C |
|-------------------------|-----------|

Rodzaj połączenia

| | |
|-----------------------------|-----------------------|
| Typ złącza/wtyku magistrali | Zacisk przyłączeniowy |
|-----------------------------|-----------------------|

| | |
|------------------|------------------|
| Typ złącza/wtyku | Przycisk/łącznik |
|------------------|------------------|