




F&F Filipowski sp.k., ul. Konstantynowska 79/81, 95-200 Pabianice, tel.: +48 (42) 214 90 37, e-mail: biuro@fif.com.pl, www.fif.com.pl



## rH-AC15S4R4

Moduł integracji z centralami alarmowymi

Index: rH-AC15S4R4

Moduł rH-AC15R4S4 do integracji z centralami alarmowymi dowolnych producentów.



5 908312 597346

### FUNKCJE I DZIAŁANIE

#### OPIS

Posiada:

- 15 wysokorezystancyjnych wejść analogowych,
- cztery niskonapięciowe wyjścia przekaźnikowe,
- cztery wejścia transoptorowe 5-10 V.

#### Komunikacja z serwerem odbywa się drogą radiową.

Wartość napięcia odniesienia dla każdego wejścia mierzona jest indywidualnie i zapamiętywana dla wszystkich wejść równocześnie, dlatego też dozwolone jest stosowanie czujników ruchu dowolnego producenta. Zapamiętanie wartości napięcia odniesienia umożliwia współpracę z każdym zakresem napięć czujników ruchu.

Przekaźniki i wejścia stykowe pracują w sposób analogiczny jak w module rH-R3S3 (bez obsługi trybu autonomicznego).

### DANE TECHNICZNE

System magistralny KNX	Nie
System magistralny KNX z transmisją radiową	Nie
System magistralny Funkbus (radiowy)	Nie
System magistralny LON	Nie
System magistralny Powernet	Nie
Szerokość wyrażona liczbą modułów	0

Dla sterowania lokalnego/ręcznego	Tak
Liczba wejść	23
Liczba wyjść	4
Ze złączem magistrali	Tak
Inne systemy magistralne	Inne
Sposób montażu	Inne
Stopień ochrony (IP)	IP00

Deklaracja Reach

Deklaracja RoHS