





Siehe Montageanleitung
für Einsatz
See installation instruction
for insert



1

Montageausschnitt
Panel cut-out




Gehäuse / Housing	L1 [mm]	L2 [mm]	B1 [mm]	B2 [mm]	Ø D [mm]
EPIC® ULTRA H-B 6 AG LB	70	53	32	36	4,3
EPIC® ULTRA H-B 10 AG QB	83	66	32	36	4,3
EPIC® ULTRA H-B 16 AG QB	103	86	32	36	4,3
EPIC® ULTRA H-B 24 AG QB	130	113	32	36	4,3

Hinweis / Note:

Sollte der Inhalt dieser Verpackung auf neue Verpackungen verteilt werden, so muss jeder neuen Verpackung eine Kopie dieser Bedienungsanleitung beigelegt werden.
If the content of this bag will be split on two or more units, a copy of this instruction sheet must be placed in every packing unit.

2

ISO 4762 - M4
2 Nm



Sicherheitsinformationen / Safety informations:

ACHTUNG: NICHT UNTER LAST STECKEN ODER TRENNEN
CAUTION: DO NOT DISCONNECT UNDER LOAD
ATTENTION: NE PAS UTILISER POUR COUPER LE COURANT

Gilt für folgende Gehäuse-Typen: / Valid for the following housing types:



EPIC® ULTRA H-B 6 AG LB



EPIC® ULTRA H-B 10 AG QB



EPIC® ULTRA H-B 16 AG QB



EPIC® ULTRA H-B 24 AG QB

Die Bilder sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.
Pictures are not to scale and do not represent detailed images of the respective products.