F&F Filipowski sp.k., ul. Konstantynowska 79/81, 95-200 Pabianice, tel.: +48 (42) 214 90 37, e-mial: biuro@fif.com.pl, www.fif.com.pl

DMA-3T

Trójfazowy, cyfrowy wskaźnik prądu

Index: DMA-3T

Panelowy. Trójfazowy.

Wskaźnik natężenia prądu DMA-3T służy **do ciągłego odczytu wartości obciążenia obwodów elektrycznych sieci trójfazowej.**

5 908312 591818 >

FUNKCJE I DZIAŁANIE

OPIS

Działanie

- pomiar bezpośredni w zakresie 3×0÷5 A.
- pomiar pośredni z zastosowaniem przekładników prądowych
- przeskalowanie wskaźnika pod odpowiednie wartości przekładnika za pomocą trzech przycisków na czole wskaźnika.
- pomiar pośredni z zastosowaniem przekładników prądowych w standardowych wykonaniach prądowych z zakresu 1÷9000/5 A.

DANE TECHNICZNE

Połączenie przez przekładnik	Tak
Klasa dokładności	0,5
Straty mocy	0 W
Skala ponadzakresowa	Nie
Legalizowany	Nie
Model	Montaż czołowy
Wersja modułowa	Nie

Szerokość	72 mm
Wysokość	72 mm
Szerokość wyrażona liczbą modułów	3
Wskazówka holowana	Nie
Podświetlenie skali pomiarowej	Tak
Zakres pomiarowy	0-999 A
Rodzaj napięcia	AC
System pomiarowy	Cyfrowy
Zakres pomiarowy	0-9000 mm

Instrukcja

Deklaracja CE

2026 Copyrights: www.fif.com.pl

e-mail: biuro@fif.com.pl