PL

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA
Grabie mechaniczne

**HRG6676, No. Art. 90 Nr. Kat. 90 Nr. Kat. 90 Nr. Kat

HR

UPUTE ZA UPOTREBU
ZAŠTITNA RUKAVICA

Model: NEO 97-600, 97-601, 97-602, 97-603, 97-604, 97-605, 97-606, 97-607, 97-608, 97-609, 97-610

Standard: EN 420:2003+A1:2009, EN 388:2016, EN 407:2004, EN 511:2006, EN 374-5:2016

Kategorija: II

1. Namjena

Rukavica štiti od određenih rizika/opasnosti (navedenih u tablici) koji mogu ugroziti ruku ili dijelove ruke. Ako je rukavica izložena riziku/opasnosti koji nisu navedeni u tablici, korisnik mora provesti procjenu rizika prije uporabe.

2. Ograničenja

Ne koristiti rukavicu u blizini pokretnih dijelova ili strojeva. Ne koristiti rukavicu ako je oštećena.

3. Veličine

Veličina broja se odnosi na opseg ruke (mjeri se u milimetrima).

Veličina broja	6	7	8	9	10	11
Veličina	6	7	8	9	10	11
Opseg ruke (mm)	152-159	160-171	172-184	185-196	197-209	210-222

4. Skladištenje

Skladištiti na suhom i hladnom mjestu, zaštićeno od izravnog sunčevog svjetla.

5. Održavanje

Rukavicu možete oprati ručno ili u perilici rublja na maksimalno 30 °C. Ne koristiti izbjeljivač. Ne sušiti u sušilici rublja. Ne peglati.

6. Rok trajanja

Rukavice nemaju rok trajanja. Međutim, rok trajanja može biti ograničen ovisno o uvjetima uporabe.

7. Odlaganje

Ne bacati rukavice u kućni otpad. Rukavice treba odložiti u skladu s lokalnim propisima.

8. Piktogrami

Piktogrami na rukavici označavaju razinu performansi. Što je veća razina performansi, to je bolja zaštita.

Norma	Opis	Razina performansi
EN 420:2003+A1:2009	Opći zahtjevi	Usklađeno
EN 388:2016	Mehanički rizici	4X43
EN 407:2004	Rizici od opeklina	4X4XXX
EN 511:2006	Hladnoća	000
EN 374-5:2016	Zaštita od mikroorganizama	Usklađeno

Tablica mjera

Veličina broja	6	7	8	9	10	11
Veličina	6	7	8	9	10	11
Opseg ruke (mm)	152-159	160-171	172-184	185-196	197-209	210-222